



STREUTABELLE FÜR DEN ES 100 M1 CLASSIC



Abgabehöhe: jeweils 1,0 m

Arbeitsbreite	12 m			15 m			20 m			24 m		
Drehzahl	5-6			7-8			8-9			9-9.		
Fahrgeschwindigkeit km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Schieberöffnung												
5 kg/ha	3,2	3,8	4,5	3,3	3,8	4,3	3,5	4,2	4,9	3,5	4,5	5,5



TIPP: Von Zeit zu Zeit kann es sinnvoll sein, die Einstellungen der Streumenge zu überprüfen. Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.



Hinweis: Der Schieber öffnet erst wenn sich der Streuteller dreht!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller:

APV – Technische Produkte GmbH – Österreich

Telefon: +43 (0) 2913 8001

E-Mail: office@apv.at

www.apv.at

WWW.METAREX-INO.V.DE

